

**ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA ANÁLISE DE HIDROCARBONETOS  
(B-TEX) EM ÁGUA**

**Ex: Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xilenos**

**COLETA DE ÁGUA TRATADA: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E/OU PONTO DE CONSUMO – SAÍDA DA ETA:**

Orienta-se que seja feita a lavagem das mãos antes de realizar a coleta caso não utilize luvas.

**TIPO DE RECIPIENTE:** Frasco de vidro âmbar pequeno (200 ml) fornecidos pelo LACEN-BA.



Fig.01. Frasco para coleta de água

**PROCEDIMENTO DE COLETA:**

- Limpeza da torneira com hipoclorito de sódio 1% ou álcool a 70%;
- Abrir a torneira e deixar escoar de 2 a 3 minutos;
- Ajustar a abertura da torneira em fluxo médio e efetuar as coletas;

**IDENTIFICAÇÃO DOS FRASCOS:**


Os frascos devem estar devidamente identificados como o modelo abaixo:

<b>VISA XX</b>	
<b>AMOSTRA X</b>	<b>ANÁLISE BTEX</b>
<b>DATA DE COLETA:</b> __/__/__ <b>HORA DE COLETA:</b> __/__/__	
<b>TIPO DE ÁGUA:</b> <input type="checkbox"/> <b>BRUTA</b> <input type="checkbox"/> <b>FILTRADA</b> <input type="checkbox"/> <b>TRATADA</b>	

**FORMULÁRIO DE COLETA:**

O Formulário deve ser preenchido corretamente e de forma legível com todas as informações da coleta.

O número de Ordem de Serviço deverá ser preenchido pelo LACEN-BA.

 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FORMULÁRIO DE COLETA PARA ANÁLISE DE METAIS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS NA ÁGUA</span>								
Solicitante: _____				Tel: _____				
Nome/ n° do documento do responsável pela coleta: _____				e-mail: _____				
Motivo da coleta: _____								
Número Amostra	Tipo de Análise	Data e hora da coleta	Cloro Residual	Nome do Sistema	Tipo de água	Local da coleta	Endereço	*Nº Ordem de Serviço-OS
1.					<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
2.					<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
3.					<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
4.					<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			

\* Campo preenchido pelo LACEN.

\* Recebido em: \_\_/\_\_/\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_    Temperatura da Amostra: \_\_\_\_\_

Preencher todos os campos com letra de forma (legível). Informações indecifráveis serão passíveis de cancelamento da amostra.

**ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS:**

Conservar de 2°C a 8°C.

Acondicionar em caixa térmica ou isopor com gelo reciclável (gelox).



**ENDEREÇO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS:**

A caixa deve estar identificada da seguinte forma:

**“Água para Consumo Humano, Análise de metais e outras Substâncias químicas”.**

**Endereço do LACEN: Rua Waldemar Falcão, nº123 – Horto Florestal – Salvador.**